

UCM-6104对接方法

例：1-192.168.0.180 分机：8000-8999
2-192.168.0.160 分机：1000-6000

VOIP SIP中继注册：192.168.0.180UCM上面设置

编辑SIP中继：ucm6104

基础设置

高级设置

① 提供商名称：

ucm6104

① 主机：

192.168.0.160

① 传输：

所有 - UDP 优先

① 使用远端的CID：

☐

① 使用中继的CID：

☐

① NAT：

☐

① 禁用该中继：

☐

① TEL URI：

不使用

① 来电显示：

① 来电显示名称：

① 自动录音：

☐

取消

保存

编辑SIP中继：ucm6104

基础设置

高级设置

① 编码偏好：

可选编码

已选编码

iLBC

G.722

AAL2-G.726-32

ADPCM

G.722

PCMU

PCMA

GSM

G.726

G.722

① DID模式：

Request-line

① DTMF模式：

默认

① 启用心跳检测：

☒

① 心跳超时：

1000

① 心跳频率：

60

① 最大呼叫路数：

0

① 传真模式：

无

① SRTP：

☐

① 开启LDAP同步：

☐

CC设置

① 开启CC业务：

☐

取消

保存

外线出局规则

编辑出局规则：ucm-6104-1

X

i

呼叫规则名称：

ucm-6104-1

i

匹配模式：

_1.

i

密码：

i

呼叫时长限制：

☐

i

特权等级：

内部

▼

警告：将权限等级设置为'内部'存在潜在的安全风险。

i

主叫号码匹配：

☐

主中继

i

使用中继：

SIP 中继 -- ucm6104 ▼

i

前端剥离：

i

前缀：

i

使用备用中继：

中继	前端剥离	前缀	选项
您可点击添加备用中继			

取消

保存

入局规则

X

DID匹配模式:

-

/

特权等级:

内部

默认目的地:

分机

8000

附加加入局中继名称:

Alert-Info:

无

时间条件

时间条件:

无

取消

保存

192.168.0.160

编辑SIP中继: 2-ucm-6104

X

基础设置

高级设置

提供商名称:

2-ucm-6104

主机:

192.168.0.180

传输:

所有 - UDP 优先

使用中继的CID:

☐

禁用该中继:

☐

TEL URI:

不使用

来电显示:

来电显示名称:

自动录音:

否

取消

保存

编辑SIP中继: 2-ucm-6104

X

基础设置

高级设置

编码偏好:

可选编码

已选编码

ILBC

G.722

AAL2-G.726-32

ADPCM

G.722

PCMU

PCMA

GSM

G.726

G.726

DID模式:

Request-line

DTMF模式:

默认

启用心跳检测:

☒

心跳超时:

1000

心跳频率:

60

最大呼叫路数:

0

传真模式:

无

SRTP:

☐

开启LDAP同步:

☐

CC设置

开启CC业务:

☐

取消

保存

- ① 呼叫规则名称: voip-6104
- ① 匹配模式: _8.
- ① 密码:
- ① 呼叫时长限制: ☐
- ① 特权等级: 内部 警告: 将权限等级设置为'内部'存在潜在的安全风险。
- ① 主叫号码匹配: ☐

主中继

- ① 使用中继: SIP 中继 - 2-ucm-6104 ▼
- ① 前端剥离:
- ① 前缀:

① 使用备用中继:

中继	前端剥离	前缀	选项
您可点击添加备用中继			

取消

保存

修改入局规则

- ① DID匹配模式: - /
- ① 特权等级: 内部 ▼
- ① 默认目的地: 通过DID至本地分机 ▼
- 前端剥离: 0
- ① 附加入局中继名称: ☐
- ① 拨打中继: ☐
- ① DID目的地: ☒ 分机 ☐ 会议室 ☐ 呼叫队列 ☐ 振铃组 ☐ 传呼/对讲组
☐ IVR ☐ 语音信箱组 ☐ 传真分机 ☐ 按姓名拨号 ☐ 所有
- ① Alert-Info: 无 ▼

时间条件

- ① 时间条件: 无 ▼

取消

保存