

Grandstream Networks, Inc.

如何配置UCM6510的E1 中继



# 目录

1,	连接 E1 端口	2
2、	配置 E1 的通道	2
3、	配置数字端口	4
4、	配置数字中继	5
5、	配置数据中继	6
6,	监测数字端口和数字通道的状态	7

# 如何配置 UCM6510 的 E1 中继

UCM6510 支持 T1/E1/J1 数字中继和数据中继。数字信号中,设备接入网络是靠数据中继传输数据实现的,声音是通过数字中继传输。UCM6510 支持同时配置指定的通道传输声音和数据。本文档是关于如何配置 UCM6510 的 E1 中继。



1.1 UCM6510 的正面图



### 2、配置 E1 的通道

2.1 进入路径 web 页面---PBX---端口配置----数字硬件的页面,点击 可配置数字硬件的 类型。

类型	端口	选项
▼ E1	1	/ 20
分組名称	通道	选项
DefaultGroup1	1-15,17-31	1 🕮

图 2: 配置数字硬件的类型 1

#### 2.2 载波类型选择 "E1", 点击"更新"

类型	编辑数字接口	
E1	基础设置高级设置	
分组名称	<ol> <li>載波类型:</li> </ol>	E1 •
DefaultGroup1	(i) 时钟:	Ж •
	<ol> <li>信令类型:</li> </ol>	PRI_CPE •
	LBO:	0 db (CSU) / 0-133 feet (DSX-1)
	<ol> <li>RX增益:</li> </ol>	0 •
	<b>① TX增益</b> :	0 •
	<ol> <li>语音编码:</li> </ol>	默认 ▼
	<ol> <li>播放本地回铃音:</li> </ol>	
	1	

图 3: 配置数字硬件类型 2

2.3 进入路径 web 页面---PBX---端口配置----数字硬件的页面,点击 🗡 编辑 default group。

	类型	端口	选项
v	E1	1	/ 20
	分組名称		选项
	DefaultGroup1	1-15,17-31	1

图 4: 配置 default group1

Default group 默认包含所有的通道,因此有必要根据需要调整 default group 使用的通道数 目。对于 D 通道, E1 一般用 16 信令通道, T1/J1 一般用 24 信令通道。

例如,给 default group 分配 1-15 通道。

编辑组	
<ol> <li>分组名称:</li> </ol>	DefaultGroup1
() 使用的通道数:	15 🔻 来自: 1-15 信令通道: 16
	图 5: 配置 default group2
2.4 点击"更新"保存设置。	

2.5 进入 PBX---端口配置---数字硬件界面,点击 一 添加 new group。

	类型	端口	选项
T.	E1	1	/ 20
	分組名称	通道	选项
	DefaultGroup1	1-15	1 🕅

图 6: 添加 newgroup1

只要有可用的通道,就可创建新分组和分配通道。

2.6 给 new group 分配通道, 例如, 给 new group 分配 17-31 的通道。

	类型	端口
T.	E1	1
	分组名称	通道
	DefaultGroup1	1-15
编辑	<b></b> 辑组	
1	分组名称:	gruop2
<b>(</b> )	使用的通道数:	15 💌 来自: 17-31 信令通道: 16
		图 7: 添加 new group 2

2.7 点击"更新"保存设置。

### 3、配置数字端口

3.1 在配置数字中继前,先检查 T1/E1/J1 的端口是否已正确连接。

3.2 进入 PBX---端口配置---数字硬件的页面,点击 配置数字端口。

	类型	端口	选项
~	E1	1	📝 <b>2</b> 0
	分組名称	通道	选项
	DefaultGroup1	1-15	A 🗍
	gruop2	17-31	/ <b>İ</b> İ

图 8: 配置数字端口 1

3.3 配置端口的页面包含基础设置,高级设置。

● 基础设置:配置载波类型,信令类型。

编辑数字接口	
基础设置高级设置	
<ol> <li>載波类型:</li> </ol>	E1 💌
() 时钟:	Ж •
<ol> <li>信令类型:</li> </ol>	PRI_CPE •
(i) LBO:	0 db (CSU) / 0-133 feet (DSX-1) 🔹
<ol> <li>RX增益:</li> </ol>	0 🔻
<ol> <li>TX增益:</li> </ol>	0 🔻
<ol> <li>语音编码:</li> </ol>	默认 💌
<ol> <li>播放本地回铃音:</li> </ol>	
	图 9: 配置数字端口-基本设置

● 高级设置: 配置交换类型和 dial plan.

编辑数字接口	
基础设置高级设置	
<ol> <li>         ·          ·          ·</li></ol>	EuroISDN 💌
() 线路编码:	HDB3 🔻
<ol> <li>CRC校验:</li> </ol>	CRC4 V
<ol> <li>         被叫号码类型:     </li> </ol>	Unknown 👻
<ol> <li>主叫号码类型:</li> </ol>	National 🔻
国际前缀:	
国内前缀:	
本地前缀:	
私人前缀:	
未知前缀:	
<ol> <li>PRI 进展指示语:</li> </ol>	inband 💌
<ol> <li>重置时间间隔:</li> </ol>	从不 🔹
() PRI 通道选择策略:	
i) Facility支持:	$\mathbf{\nabla}$
(i) NSF:	none 💌
	图 10: 配置数字端口-高级设置

3.4 点击"更新"保存设置。

## 4、配置数字中继

4.1 进入 PBX---基本/呼叫路由---数字中继的页面。点击"创建新的数字中继"

基本/呼叫路由	粉空山鄉			
- 分机 - 模拟中继	创建新的数字中继			
- <b>数字中继</b> - <del>数</del> 提中继	数字中继 📀	模式类型	端口	选项
∞%治平% - VolP中继	Digital_1	E1 (CPE)	1-15,17-31	/ 🙃 🛍

图 11: 新建数字中继

4.2 编辑数字中继。必填项:中继名称、通道组。

) 中继名称:	Digital_1
〕 通道组:	DefaultGroup1 •
⑥ 隐藏来电显示:	
() 使用中继的CID:	
<ol> <li>来电显示:</li> </ol>	
<ol> <li>来电显示名称:</li> </ol>	
(i) 自动录音:	
<ol> <li>(i) 传真检测:</li> </ol>	
	图 12: 配置数字中继

4.3 点击对话框底部的"保存"。

4.4 点击页面右上角弹出的"修改应用"。

4.5 进入状态---PBX 状态的页面, 查看中继的状态。

中继 🗘				[-]
状态 🛇	中继	类型	用户名	端口/主机/IP
不可用	Digital_1	E1 (CPE)	-	端口 1 (1-15,17-31)

图 13: 数字中继状态

若状态显示"可用",表示数字中继己配置好并能正常工作。若状态显示"不可用"或"配置出错",请查看数字端口配置,建议再次配置。

4.6 配置数字中继的入局路由,路径为: PBX---基本/呼叫路由--入局路由。 4.7 配置数字中继的出局路由,路径为: PBX---基本/呼叫路由---出局路由。

完成上述的配置后,就可进行出入局呼叫。

### 5、配置数据中继

5.1 进入 PBX---基本/呼叫路由---数据中继的页面,点击 / 编辑数据中继。

状态	使用	端口	對裝类型	选项
	OFF	1	HDLC	🗾 🔿
		11. 1		

5.2 配置数据中继的对话框,通道组只能选择未使用的分组。

数排	<b></b>			
1	数据通信功能:			
<b>(</b> )	通道组:	gruop2 🔻		
1	封装类型:	HDLC •		
<b>(</b> )	本地旧:	10.10.10.10		
1	子网掩码:	255.255.255.0		
<b>(</b> )	远端IP:	10.10.10.11		
1	DNS服务器1:	0.0.0.0		
1	DNS服务器2:			
1	默认接口:			
		图 15: 配置数据中继		
5.3 点 5.4 重	点击对话框底部的"保存"。 重启设备 UCM6510,数据中	继的配置就会生效。		
5.5 访	<b>と</b> 备重启后,进入数字中继的	的页面可查看其状态。若2	状态显示 表明该数	据中继已接
入网约	客,是可用的;若显示其他将	犬态的话,其查看数字中:	继的配置或者点击	重新连接。
	状态使用	端口	封装类型	选项

状态	使用	端口	型类萎结	选项
	OFF	1	HDLC	/ O

#### 图 16: 数据中继状态

图 14: PBX-基本/呼叫路由--数据中继

# 6、监测数字端口和数字通道的状态

若 UCM6510 配置好数字中继和数字中继的话, UCM6510 就可拨打电话和接入网络。例如, 16 条通道(1-15)用来传输声音, 16 条通道(17-31)用来传输数据。UCM6510 的 web 页 面可监测数字端口和数字通道的使用状态。

6.1	监测接口状态。	路径:	系统状态PBX 状态。
-----	---------	-----	-------------

接口状态	0		[-]
USB	Ŷ	SD卡	
LAN		WAN	
LAN POE	Ψ	心跳口	
电源口 1	Ψ	电源口 2	
数字口 1			
FXS	1 2		
FXO	1 2		

#### 图 17: 接口状态

表一:数据端口状态指示灯						
	E1 数字端口					
	已连接,可正常工作。					
	红色警告:物理连接有问题,未接好线路;或者 framing/line-coding 与程控交换机不匹配					
	黄色警告:已连接,但只有一路链路能正常工作。这样的话,程控交换机要么无法管理 sync,要么无法接收传输信息。 有可能出现黄色报警的情况: 1.T1 端口连接的是 J1。 2.cable 使用不正确。 3.使用 E1 时,一端使用的是 CRC4,另一端却不使用 CRC4。					
	蓝色报警: the port goes into BLUE alarm when it receives all unframed 1s on all timeslots from the remote switch. This is a special signal to indicate that the remote switch is having problem with its upstream connection. 天注启动					

6.2 监测数字通道状态。路径:系统状态---PBX 状态。

数字通道状	う ぶ	)						[ <sup>1</sup> ]
	1	2	3	4	5	6	7	8
端口 1	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	31	

图 18: 数字通道状态

表二:数字通道状态指示灯					
	声音通道				
不可用					
	已连接并且在通话状态;或不正确的配置				
	已连接并且在待机状态				
	已连接并且在振铃状态				
	数据通道				
	总是显示蓝色方框				
D 通道					
	channel number 总是显示蓝色				

### 6.3 监测数据中继状态。路径: PBX---基本/呼叫路由---数据中继。

状态	使用	端口	型类类性	选项
	OFF	1	HDLC	10

图 19: 数据中继状态

表三:数据中继状态指示灯	
	已连接
	未连接